INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING



LUFTTÆT TRÆPILLEOVN

HALO UP!

DEL 2 - DRIFT OG RENGØRING

Oversættelse af original vejledning





INDHOLDSFORTEGNELSE	
10-FØRSTE TÆNDING	3
11-SYSTEMKRAV	4
12-FØRSTE OPSTART AF APP'EN OG TILSLUTNING TIL OVNEN MCZ	5
13-KONFIGURERING TILBEHØR OVN	8
14- NØDPANEL	10
15-FUNKTIONER NØDPANEL	11
16-MANUEL KONFIGURATION	12
17-FUNKTIONER APP	13
18-SKÆRMBILLEDE BASISINDSTILLING	17
19-SKÆRMBILLEDE FUNKTIONER	26
20-ECO STOP	27
21-SLEEP	28
22-CHRONO	29
23-INDSTILLINGSMENU	33
24-SNEGL AKTIV	34
25-FORMLER	35
26-SOMMER/VINTER	36
27- TEKNINKERMENU	37
28-SOFTWAREVERSION	39
29-INFOMENU	41
30-SIKKERHEDSENHEDER	42
31-ALARMER	43
32-ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUG	49
33-RENGØRING	50
34-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER	59
35-ELEKTRONISK PRINTKORT	62

10-FØRSTE TÆNDING

FORHOLDSREGLER FØR TÆNDING GENERELLE ADVARSLER

Fjern alle dele, der kan brænde (vejledning, forskellige klistermærker og eventuel polystyren), fra træpilleovnens ildsted og rude. Kontroller, om fyrfadet er korrekt placeret og hviler solidt på basen.



Den første tænding kan også mislykkes, givet at sneglen er tom, og ikke altid i tide er i stand til at udfylde fyrfadet med den nødvendige mængde af træpiller til normal tænding.



ANNULLER ALARMEN OM MANGLENDE TÆNDING VED AT SÆTTE "D" PÅ NØDPANELET PÅ OFF I CA. 20 SEK. DEREFTER SÆTTES "D" IGEN PÅ FJERNBETJENT. FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG GENTAG TÆNDINGEN (SE AFSNITTET "SIKKERHEDSANORDNINGER(ALARMER")

Hvis det ikke lykkes at skabe en flamme efter gentagne tændingsforsøg, selvom træpilletilførslen er regelmæssig, skal det kontrolleres, at fyrfadet sidder korrekt. **Det skal slutte perfekt til sit leje**. Hvis denne kontrol ikke viser noget unormalt, kan det skyldes defekt i en eller flere af træpilleovnens komponenter eller forkert foretaget installation.



FJERN TRÆPILLERNE FRA FYRFADET OG TILKALD EN AUTORISERET TEKNIKER.



Undlad at røre ved brændeovnen i løbet af den første tændingsfase, eftersom lakken hærdes under dette forløb. Hvis man rører ved lakken, risikerer man, at stålfladen kommer til syne.

Foretag nødvendige udbedringer af lakken med den særlige spray i samme farve. (se "Tilbehør til træpilleovnen")



Der bør sikres god udluftning i forbindelse med den første tændingsfase, da træpilleovnen udsender lidt røg og lugt af lak.

Man bør undlade at opholde sig i nærheden af træpilleovnen og skal, som sagt, sørge for at udlufte rummet. Røgen og lugten af lak forsvinder, når brændeovnen har været i drift i en times tid. Vi minder om, at de ikke er sundhedsskadelige.

Træpilleovnen udvides og sammentrækkes under tændingen og afkølingen, og det er således helt normalt at høre nogle svage knirkelyde. Dette er fuldstændigt normalt, eftersom strukturen består af stålplader, og det skal derfor ikke betragtes som en defekt.

Det er yderst vigtigt at sørge for ikke at overophede træpilleovnen med det samme, men gradvist bringe temperaturen op ved i første omgang at anvende lave effekttrin.

På denne måde undgås det at beskadige keramik- eller serpentinstenspladerne, svejsningerne og stålstrukturen.



FORLANG IKKE STRAKS AT TRÆPILLEOVNEN SKAL VARME!!!

11-SYSTEMKRAV

APP

App'en MCZ Maestro er tilgængelig og allerede installeret på tilbehøret "Håndholdt fjernbetjening" eller den er tilgængelig på de forskellige app-stores.

TRÆPILLEOVN

Udstyret med systemet MAESTRO

DRIFT

Med Maestro er alt inkluderet, der er ikke andre omkostninger til WiFi-kit.

For maksimal brugervenlighed er der installeret to WiFi-moduler, der muliggør en prioriteret forbindelse med din smartphone og/eller håndholdte fjernbetjening (valgfrit).

Det er muligt eksternt at fjernstyre ovnens driftstilstand, rumtemperatur, driftsparametre (f.eks.: ventilation, strøm) og eventuelle alarmer.

12-FØRSTE OPSTART AF APP'EN OG TILSLUTNING TIL OVNEN MCZ

App'en gør det muligt at kommunikere med MCZ komfurer ved hjælp af to teknologier:

- WiFi home
- WiFi fjernstyret

WIFI HOME

Punkt-til-punkt-forbindelse mellem telefonen og ovnen tjener til at kommunikere med ovnen uden at anvende routere eller internetforbindelser. Dette er muligt, når telefon og ovn er placeret i nærheden af hinanden (anbefaling maks. 5 meter). Omfanget af forbindelsen afhænger af væggene og boligens opbygning.

WIFI FJERNSTYRET

Forbindelse mellem app og ovn ved hjælp af en internetforbindelse. Med denne teknologi kan du kommunikere med ovnen fra hvor som helst. Det er nødvendigt, at der i nærheden af ovnen er placeret en WiFi-router, der er i stand til at levere en internetforbindelse, og at mobiltelefonen har en dataforbindelse.

Første gang app'en startes, og der endnu ikke er konfigureret en enhed, vil app'en åbne skærmbilledet: "liste enheder".



Der er to måder at knytte MCZ-enheder til app'en:

- automatisk
- manuelt

11-SYSTEMKRAV



VIGTIGT!! Sørg for ikke at miste eller fjerne QR-koden fra ovnen. Ved genindstilling af ovnen og/eller udskiftning af smartphone og/eller håndholdt fjernbetjening skal QR-koden og adgangskoder være til rådighed for at konfigurere systemet.

AUTOMATISK TILKNYTNING

Bag på ovnen og i garantien findes QR-koden og adgangskoden.



EKSEMPEL PÅ MÆRKNING MED QR-KODE OG ADGANGSKODE

Brug kameraet på enheden (tilbehør eller smartphone) til at scanne QR-koden.

Når koden er genkendt, vil app'en bede om at der indtastes et navn på ovnen (såsom: ovn stue) for nemt at kunne identificere ovnen/ ovnene på listen over konfigurerede enheder.

Dette vil automatisk konfigurere app'en til at fungere med begge teknologier: WIFI home og WIFI fjernstyret.



11-SYSTEMKRAV

MANUEL TILSLUTNING

Bag på ovnen og i garantien findes QR-koden og adgangskoden. I dette tilfælde skal koderne anvendes.



Hvis det ikke er muligt at konfigurere ovnen via QR-koden er det muligt at udføre dette via tasten DIREKTE eller FJERNBETJENT.

For at konfigurere under tilstanden WIFI HOME, klikkes på tasten "DIREKTE" hvorefter skærmbillet "Vælg enhed" åbnes, og nærtstående ovne vil blive scannet. Vælg den relevante ovn og indtast adgangskoden (placeret i nærheden af QR-koden øverst) og et navn på ovnen (f.eks. "ovn stue") for nemt at kunne identificere ovnen/ovnene på listen over konfigurerede enheder.

For at konfigurere under tilstanden WIFI FJERNBETJENT, klikkes på tasten "FJERNBETJENT" hvorefter skærmbillet "VÆLG ENHED" åbnes, og alle felterne skal udfyldes med koderne på mærkningen (placeret i nærheden af QR-koden nederst) og et navn på ovnen (f.eks. "ovn stue") for nemt at kunne identificere ovnen/ovnene på listen over konfigurerede enheder.



Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

13-KONFIGURERING TILBEHØR OVN

Når app'en er konfigureret er det muligt at kommunikere med ovnen i tilstanden Home og konfigurere tilbehør til ovnen direkte fra app'en.

- Modul WIFI FJERNSTYRET (hvis det findes)
- temperaturføler WIFI (følger med ovnen)

For at kunne konfigurere tilbehøret skal telefonen være i nærheden af enhederne.

KONFIGURERING AF DET FJERNSTYREDE WIFI-MODUL FRA APP MCZ MAESTRO

For at udføre dette tilsluttes ovnen i home via app'en. Fra menuen "indstilling" / "basisindstilling", og vælg emnet konfigurer tilbehør: Hvis der stadig er tilbehør i nærheden, der skal konfigureres, vil de to taster blive aktiverede så der kan klikkes på dem. Klik på fjernbetjent konfigurering ------ et skærmbillede, der viser nærliggende WiFi routere, vil blive åbnet. Vælg den rigtige router, der





giver internetforbindelse og indtast den respektive adgangskode. Fra nu af, hvis routeren giver en stabil internetforbindelse, er det muligt at styre ovnen eksternt.

Yderligere funktioner

Når det fjernbetjente WiFi-modul på ovnen er tilsluttet routeren i hjemmet, vil det fjernbetjente WiFi-modul, hver gang routeren er tilgængelig, automatisk tilsluttes igen.

Hvis routeren udskiftes eller adgangskoden ændres, vil det fjernbetjente WiFi-modul på ovnen ikke kunne udføre tilslutning og vender tilbage til konfigurationsfunktionen.

WiFi-modulerne er udstyret med en reset-funktion

13-KONFIGURERING TILBEHØR OVN

KONFIGURERING AF WIFI-TEMPERATURFØLEREN VIA APP'EN MCZ MAESTRO

WiFi-temperaturføleren følger med ovnen men er uden batterier. Fra batterierne er indsat, forbliver temperaturføleren konfigurerbar i 5 minutter, indsæt derfor de tre AA-batterier kort før du er klar til at fortsætte med konfigurationen. Dvs.:

- Sæt batterierne i
- Udfør tilslutning til ovnen via app'en i home
- Gå ind under menuen indstillinger basisindstillinger tilbehør under emnet konfigurering af tilbehør

Hvis WiFi-temperaturføleren er tilgængelig for konfigurering bliver tasten aktiveret, så der kan klikkes på den. Hvis tasten forbliver deaktiveret, skal man kontrollere om batterierne er sat korrekt i, eller om den maksimale konfigureringstid ikke er udløbet.





I sidstnævnte tilfælde tages batterierne ud og sættes i igen, eller der trykkes på tasten reset, ved at trykke på knappen i hullet til højre for kuplen på temperaturføleren, ved at anvende enden af en papirclips. Herfra genstarter de 5 minutter konfigureringstid. Hvis sonden er klar til konfiguration, klik på knappen på app'ens skærmbillede, klik på **konfigurer føler T°** ------ videoen viser ovne, som du kan tilknytte WiFi-føleren til, vælg derfor den korrekte ovn og indtast adgangskoden for WiFi home (se QR-koden på mærkningen). Når man er tilsluttet WiFi-føleren kan ovnen konfigureres til at bruge føleren fjernbetjent. For at gøre dette anvendes genvejstasten ved at klikke på temperaturindikatoren øverst til højre på app'ens skærmbillede og vælge "WiFi-føler" som temperaturindgang. Fra menuen indstillinger kan der ligeledes vælges konfigurer indgang og vælge "WiFi-føler" som temperaturindgang.

14- NØDPANEL

På bagsiden af ovnen er der placeret et nødpanel, der giver nogle oplysninger om ovnenes status.



SIGNATURFORKLARING

A - LED MULTIFARVET	B - TAST- funktioner
GRØN lysdiode, der angiver: • Ovn i DRIFT	TÆNDER for ovnen SLUKKER for ovnen
RØD lysdiode, der angiver: • Ovn SLUKKET	Ændring af EFFEKTEN under driften: • 1 bip = LAV • 3 bip = MEDIUM
BLÅ led, der angiver: • Ovnen er TÆNDT	• 5 bip = HØJ
GUL led, der angiver: • Ovnen køler ned for SLUKNING	KESEI AF ALAKMEK
BLINKENDE RØD led, der angiver: • Ovnen er i ALARMTILSTAND	

15-FUNKTIONER NØDPANEL

Nødpanelet giver følgende informationer:

- Via en multifarvet led (A) vises status for ovnen (slukket-under opstart-i drift- under nedkøling for slukning-i fejltilstand)
- Via en tast (B) kan følgende funktioner aktiveres:
 - Hvis ovnen er i fejltilstand ----- reset fejlen ved at trykke på tasten i mere end 3 sekunder Advarsel! Alarmerne A01,A02, A03, A05 og A21 kan kun nulstilles fra panelet og ikke fra app'en.
 - Hvis ovnen er slukket ------ tændes det (tryk i 3 sekunder)
 - Hvis ovnen har færdiggjort proceduren med opstart (grøn led er tændt), er det muligt ved at trykke på tasten (kort tryk 0,5 sekunder), at ændre effekten ifølge dette skema:
 - LAV effekt flamme 1 og ventilation niveau 1
 - MEDIUM effekt flamme 3 og ventilation niveau 3
 - HØJ effekt flamme 5 og ventilation niveau 5

Ved hver ændring af effektniveau angiver en akustisk alarm effekten der er valgt for ovnen:

- 1 bip LAV
- 3 bip MEDIUM
- 5 bip HØJ

Hvis ovnen er tændt slukkes den ved at holde tasten inde i 3 sekunder



Advarsel! Hvis brugeren ved en fejl og med slukket ovn, kommer til at holde tasten nede i mere end 10 sekunder, går ovnen i tilstanden for download, med opdatering af firmwaren (operation der skal foretages af den autoriserede tekniker). I denne tilstand vil ovnen afvente en usb-nøgle der indeholder opdateringen, og samtidig vil den afgive en bippende lyd. Hvis der ikke sættes nogen usb-nøgle i, vil ovnen efter 10 sekunder gå ud af denne tilstand.

Hvis den automatiske konfiguration af den fjernbetjente WiFi og temperaturføleren ikke virker, er det nødvendigt at udføre konfigureringen manuelt.

MANUEL KONFIGURERING AF DET FJERNSTYREDE WIFI-MODUL

Fra mobiltelefonen -> menu for indstillinger af WiFi, hvor telefonens WiFi aktiveres.

Søg mellem WiFi-netværkene efter navnet "MCZ-RemoteService" og vælg dette netværk (det er ikke nødvendigt med en adgangskode, det er et åbent netværk).

Når der er oprettet forbindelse til dette netværk åbnes telefonens browser og indtast adressen 192.168.1.1.

Der fremkommer et skærmbillede, der viser nærliggende WiFi routere. Vælg den rigtige router, der giver internetforbindelse og indtast den respektive adgangskode. Fra nu af, hvis routeren giver en stabil internetforbindelse, er det muligt at styre ovnen eksternt.

NB: Når det fjernbetjente WiFi-modul er korrekt konfigureret og tilsluttet en router, vil netværket "MCZRemote Service" forsvinde fra listen over tilgængelige netværk.

MANUEL KONFIGURERING AF WIFI-TEMPERATURFØLEREN WIFI

WiFi-temperaturføleren forbliver konfigurerbar i 5 minutter, efter at de 3 AA-batterier er sat i. (ADVARSEL! Sæt først batterierne i kort før der fortsættes med konfigureringen).

Sæt batterierne i og start proceduren.

Fra mobiltelefonen -> menu for indstillinger af WiFi, hvor telefonens WiFi aktiveres.

Søg mellem WiFi-netværkene efter navnet "MCZ-Sensor" og vælg dette netværk (det er ikke nødvendigt med en adgangskode, det er et åbent netværk).

Når der er oprettet forbindelse til dette netværk åbnes telefonens browser og indtast adressen 192.168.1.1.

Der vises et skærmbillede der viser ovnene som WiFi-sonden kan associeres til, vælg den korrekte ovn og indtast adgangskoden for WiFi Home (på etiketten på QR-koden)

Når man er tilsluttet WiFi-føleren kan ovnen konfigureres til at bruge føleren fjernbetjent. For at gøre dette åbnes APP'EN MCZ MAESTRO og der oprettes forbindelse til den korrekte ovn der netop er blevet konfigureret. Anvend genvejstasten ved at klikke på temperaturindikatoren øverst til højre på app'ens skærmbillede og vælge "WiFi-føler" som temperaturindgang.

Fra menuen indstillinger vælges -> konfigurer indgang og vælg "WiFi-føler" som temperaturindgang.

NB: Når WiFi-temperaturføleren er korrekt konfigureret og forbundet til sin MCZ-ovn, forsvinder netværket "MCZ-Sensor" fra de tilgængelige WiFi-netværk.

17-FUNKTIONER APP

Når enhederne er konfigureret, forsøger app'en automatisk at oprette forbindelse til den sidste anvendte enhed. Hvis forbindelsen er vellykket, vil app'en vise opstartsskærmbilledet "I/0", herfra kan ovnen tændes og alle funktionerne anvendes.

Hvis noget går galt under oprettelse af forbindelse med den sidst anvendte enhed, viser app'en listen over de konfigurerede enheder.

Ved at klikkes på den enhed, som der ønskes oprettet forbindelse til, oprettes forbindelsen.

Når forbindelsen er vellykket, vises der et ikon med en ovn ud for den valgte ovns navn.

Herefter er det muligt at anvende alle ovnens funktioner.

SKÆRMBILLEDE I/O







SKÆRMBILLEDE HJEM



For at gå til skærmbillederne med funktionerne AUTO og MAN, er det nødvendigt at trykke på tasten der er fremhævet på billedet. Fra dette skærmbillede er det muligt at styre driftsformen:

- Manuel driftsform
- Automatisk driftsform

AUTOMATISK DRIFTSFORM

Under den automatiske driftsform er det muligt at indstille den ønskede omgivende temperatur og funktionen ecostop

MANUEL DRIFTSFORM

Under den manuelle driftsform er det muligt at indstille flammens effekt. Funktionen ecostop er ikke tilgængelig under den manuelle driftsform.

SKÆRMBILLEDE VENTILATORER



På dette skærmbillede kan ventilationseffekten for de enkelte ventilatorer styres.

Effekten kan indstilles på 5 niveauer.

For hver ventilator er det muligt at vælge den automatiske funktion og der er mulighed for at slukke for ventilatoren.

Hvis en ventilator er indstillet på MANUEL funktionsmåde, er funktionen, der begrænser ovnens max. varme vha. ventilatoren, aktiveret.

COMFORT AIR (3 VENTILATORER: max. hastighed = ventilatorens niveauindstilling 2

AIR: max. indstilling = 2 gange summen af ventilationsniveauet.

SKÆRMBILLEDE VENTILATION - SILENTFUNKTION



Funktionen **SILENT** gør det muligt at lade træpilleovnen køre på minimum hele natten og derved slukke for rumluftblæseren. Denne funktion er kun tilgængelig i funktionsmåderne **AUTO** og **MAN**(ikke i TIMER). Funktionen aktiveres ved at klikke på tasten silent tilstand. Når funktionen er blevet aktiveret, bringes flammens styrke ned på 1, og ventilationen slukker efter cirka 10 minutter.

SKÆRMBILLEDE INDST.

	11:25	Menuen INDSTILLING omfatter: • BASISINDSTILLING • FUNKTIONFR
		INDSTILLINGER TEKNINKERMENU VERSION SOFTWARE INFO
BASISINDSTILLING	0 -	
FUNKTIONER	\bigcirc	
INDSTILLINGER	\bigcirc	
TEKNINKERMENU	\bigcirc	
VERS. SOFTWARE	\bigcirc	
INFO	\bigcirc	11:23 MCZ 20.5°C

ECO



Under menuen BASISINDSTILLING findes følgende funktioner:

- SPROG
- DATO OG KLOKKESLÆT
- C°/F°
- INDGANG RUM
- KONFIGURERING WIFI-FØLER
- LYDE ON/OFF
- OVERSIGT ENHEDER
- TILBEHØR

SPROG	\bigcirc
DATO OG KLOKKESLÆT	\bigcirc
C°/F°	\bigcirc
NDGANG AMB.	\bigcirc
BEKR. SONDE WIFI	\bigcirc
LYDE ON/ OFF	\bigcirc
OVERSIGT ENHEDER	\bigcirc
TILBEHØR	\bigcirc

5

SET

* %

Ê

SKÆRMBILLEDE SPROG

11:23	20.5°°	ved at gå ind under menuen SPROG viser systemet alle de tilgængelige	
ECO 🛇 🚿 🕓 🏶 🔧 🕻	10.	sprog. Vælg det ønskede sprog.	
SPROG	\bigcirc	Tasten gør det muligt at gå tilbage til det forrige skærmbillede.	
DATO OG KLOKKESLÆT	\bigcirc		
C°/F°	\bigcirc		
INDGANG AMB.	\bigcirc		
BEKR. SONDE WIFI	\bigcirc		
LYDE ON/ OFF	\bigcirc	▶ 🗢 🗢 11:24	
OVERSIGT ENHEDER	\bigcirc		
TILBEHØR	\bigcirc	ESPANOL	
	\bigcirc	ENGLISH	
0000	0	FRANCAIS	
		DEUTSCH	
		POLSKI	
		NEDERLANDS	
		⊘ DANSK	

SKÆRMBILLEDE DATO OG KLOKKESLÆT



SET

Ved at trykke på tasten DATO OG KLOKKESLÆT kommer man til skærmbilledet for ændring af data. Når ændringerne er udført trykkes der på GEM, hvorefter skærmbilledet forlades.



DATO OG KLOKKESLÆT





SKÆRMBILLEDE C°/F*



8

SET



SKÆRMBILLEDE INDGANG RUM



Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

11:23 MCZ	20.5°°	
ECO 🚫 🚀 🕓 🎇	êN	Dette skærmbillede gør det muligt at konfigurere et interval i minutter og at få vist hvornår sidste forbindelse har været udført.
SPROG	\bigcirc	
DATO OG KLOKKESLÆT	\bigcirc	
C°/F°	\bigcirc	
INDGANG AMB.	\bigcirc	
BEKR. SONDE WIFI	\bigcirc	
LYDE ON/ OFF	\bigcirc	
OVERSIGT ENHEDER	\bigcirc	*
TILBEHØR	\bigcirc	11:25 MCZ 20.5°C
		ECO 🛇 🛠 🔍 📋 📶
)	KONFIGURER SONDE WIFI
KONFIGURER SONDE WIFI	•	INTERVAL (MIN)
10 15	Γ	INTERVAL TILST. SOMMER (MIN)
20 SIDSTE HESEOTAINO KONFIGURER SONDE WIFI		SIDSTE TILSLUTNING
45		RUM 06/09/2017 - 19:26:10
90	<───┘	
120		(1) (1) (SET (5)

SKÆRMBILLEDE WIFI-SONDE

SKÆRMBILLEDE LYDE ON/OFF

Denne funktion anvendes til at aktivere/deaktivere lydene.



11:23	20.5°°	
ECO 🚫 🚿 🕓 🏶 🖏	ê III	
SPROG	\bigcirc	
DATO OG KLOKKESLÆT	\bigcirc	
C°/F°	\bigcirc	
INDGANG AMB.	\bigcirc	
BEKR. SONDE WIFI	\bigcirc	
LYDE ON/ OFF		
OVERSIGT ENHEDER	\bigcirc	
TILBEHØR	\bigcirc	



5

SET

SKÆRMBILLEDE OVERSIGT ENHEDER

På dette skærmbillede er det muligt at se hvilke enheder der er blevet konfigurerede. Det er kun de enheder der har et ikon med en ovn ved siden, der kan vælges.

AACZ

*

2

20.5°C

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

D

 \bigcirc

 \bigcirc

 \bigcirc

SET

自



11:23

ECO

SPROG

C°/F°

DATO OG KLOKKESLÆT

INDGANG AMB.

LYDE ON/ OFF

TII BFHØR

BEKR. SONDE WIFI

OVERSIGT ENHEDER

SKÆRMBILLEDE TILBEHØR

På dette skærmbillede er det muligt at konfigurere:

- FJERNKONFIGURERING •
- **KONFIGURERING T-SENSOR**

For metoden se kapitel 3 ("Konfigurering af tilbehør til ovnen").



KONFIGURER TILBEHØR

FJERNKONFIGURER

KONFIGURER T°-SENSOR

11:23	20.5°c	
ECO 🛇 🚿 🔇 🏶 🕄	ê .d	
SDPOG		
SPRUU		
DATO OG KLOKKESLÆT	\bigcirc	
C°/F°	\bigcirc	↑
INDGANG AMB.	\bigcirc	
BEKR. SONDE WIFI	\bigcirc	
LYDE ON/ OFF	\bigcirc	
OVERSIGT ENHEDER	\bigcirc	
TILBEHØR	\bigcirc	
(1) (1) (SET)	(\bigcirc)	



19-SKÆRMBILLEDE FUNKTIONER

SKÆRMBILLEDE FUNKTIONER

•	* 11 909	% 1 11:25	Stadig i menuen INDSTIL findes menuen DRIFT der indstille/ændre følgende funktioner		lig i menuen INDSTIL findes menuen DRIF tille/ændre følgende funktioner:		dig i menuen INDSTIL findes menuen DRI stille/ændre følgende funktioner:		ig i menuen INDSTIL findes menuen DRI iille/ændre følgende funktioner:	er gø
ECO 🚫 🔏 📞 🏶	~ [100	•	ECO STOP SLEEP	- Turiku	uncr.				
BASISINDSTILLING		\bigcirc	•	CHRONO						
FUNKTIONER		\bigcirc								
INDSTILLINGER		\bigcirc								
TEKNINKERMENU		\bigcirc								
VERS. SOFTWARE		\bigcirc			ł					
INFO		\bigcirc		11:26		м	CZ			
				ECO 🚫			*	Z	ĺ	
				ECO STO	Ρ					
	SET	\bigcirc		SLEEP						

ør det muligt at

20.5°C

лЮ

CHRONO

20-ECO STOP

Under menuen ECO STOP er det muligt at indstille og/eller ændre en Forsinkelse af aktivering (min) og en Hysterese for genstart (C°).

11:26	MCZ	20.5°°
eco 🚫 🚀	C & & S	in i
ECO STOP		\bigcirc
SLEEP		\bigcirc
CHRONO		\bigcirc

ECO-funktionsmåden er en automatisk funktionsmåde med den eneste variation, at hvis den indstillede temperatur opfyldes og holdes i det antal minutter, der er valgt i rullemenuen for forsinket aktivering, (værdi mellem 5 og 30 minutter), slukker træpilleovnen og går på stand-by, indtil rumtemperaturen falder til under den ønskede temperatur (intervallet for hysterese er på 2 til 5 minutter). På dette punkt tænder træpilleovnen igen.





4

8 9 10

30

Figur 4 Hvis rummet ikke er tilstrækkeligt isoleret, kan flammens modulering ikke opfylde den indstillede temperatur indenfor den indstillede tid, og ovnen vil derfor ikke slukke.

BEMÆRK: Det anbefales derfor at kun anvende ECO i godt isolerede rum for at undgå for hyppig tænding og slukning.

Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

Sleep funktion



22-CHRONO









 (\mathbf{B})

SET



Mulighed for at indstille forskellige temperaturer for forskellige dage og for forskellige tidsintervaller.







23-INDSTILLINGSMENU



SET

24-SNEGL AKTIV

Funktionen påfyldning af snegl



SS

SET

25-FORMLER

Ændring i formlen for luft og træpiller

Denne funktion benyttes til at tilpasse træpilleovnen til træpillerne, der anvendes. Faktisk, idet der er mange typer træpiller på markedet,



1 = +5%

2=+10%

Denne funktion tjener til at justere forbrændingsluften, hvis flammen er for høj eller for lav.

26-SOMMER/VINTER

Mulighed for indstilling af driftsårstiden.



27- TEKNINKERMENU

Den tekniske menu kan tilgås af en specialiseret tekniker fra MCZ, for at få adgang kræves der en adgangskode.



8

SET



26-SOMMER/VINTER

11:28 MC2 ^{2 1 87}	%11:29
ECO 🚫 🚿 🕓 🏶 🔧 🖡	•
PARAMETRE	\bigcirc :
AKTIV ON/OFF	\bigcirc
DIAGNOSTIK	\bigcirc
VALG DATABANK	\bigcirc
RESET FABRIKSINDST.	\bigcirc
NULSTIL SERVICE	\bigcirc
SIDSTE ALARMER	\bigcirc
TIMER DRIFT	\bigcirc
SERIAL BAUD	\bigcirc
	\bigcirc

De vigtigste funktioner, der kan ændres inden for den tekniske menu er:

PARAMETRE
AKTIV ON/OFF
DIAGNOSTIK
VALG DATABANK
RESET FABRIKSINDST.
NULSTIL SERVICE
SIDSTE ALARMER
DRIFTSTIMER
SERIAL BAUD

28-SOFTWAREVERSION

Under menuen INDSTILLINGER findes muligheden SOFTWAREVERSION. Gennem denne valgmulighed er det muligt at kende alle ovnenes data. Database og appversion



28-SOFTWAREVERSION

Fortsættelse af skærmbilledet SOFTWAREVERSIONER.



NAVN PÅ WIFI HOME MCZ-01A220A62C8A47

ADGANGSKODE TIL WIFI HOME 6567555052

FJERNADRESSE MAC A220A62C8D9B

S/N PRODUKT 1234567890123



29-INFOMENU

Menuen info giver visse informationer vedrørende ovnens status

	LIVE	SET
RPM RØGGAS	0	
RPM SNEGL	0	0
TÆNDRØR	OFF	-
T° OMGIVELSER	20.5	20
T° RØG	18	
ACTIVE	102	0
FRONT	5	-
KANALISERET 1	OFF	-
AUTO MODE	ON	-
ECO STOP	ON	-
T° KORT	27	-
TIMER TIL SERVICE	1932	-
	SET) ()

	1.24			<i>_</i>			90%	11:25
	ECO				*	Z	Ê	
E	BASI	SINI	DSTI	LLIN	G			\bigcirc
FUNKTIONER					\bigcirc			
INDSTILLINGER					\bigcirc			
TEKNINKERMENU					\bigcirc			
\backslash	/ERS	5. SC	DFTV	VAR	E			\bigcirc
	NFO							\bigcirc



Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

30-SIKKERHEDSENHEDER

SIKKERHEDSANORDNINGER

Træpilleovnen er forsynet med følgende sikkerhedsanordninger.

RØGGASTEMPERATUR SENSOR

Måler røgens temperatur og giver OK til start eller standser træpilleovnen, hvis røgens temperatur kommer ned under det indstillede niveau.

TEMPERATURMÅLER FOR TRÆPILLEMAGASINET

Hvis temperaturen overstiger den indstillede sikkerhedsværdi, standses funktionen med det samme, og det kan først startes igen, når ovnen er kølet af.

ELEKTRISK SIKKERHED

Træpilleovnen er beskyttet mod voldsomme strømudsvingninger takket være en overordnet sikring, der befinder sig i det lille strømpanel på bagsiden af træpilleovnen. Der findes yderligere sikringer på printkortene, der beskytter disse.

DEFEKT RØGGASVENTILATOR

Hvis blæseren går i stå, spærrer printkortet straks tilførslen af træpiller, og alarmen vises.

DEFEKT MOTOR MED REDUKTIONSGEAR

Hvis motoren med reduktionsgear standser, slukker produktet, og det signaleres med den tilsvarende alarm.

MIDLERTIDIGT STRØMSVIGT

Hvis der forekommer strømsvigt under driften, vil træpilleovnen indstille sig på afkøling og derefter tænde automatisk igen, når strømmen vender tilbage.

MISLYKKET TÆNDING

Hvis der ikke dannes nogen flamme i løbet af tændingsfasen, går brændeovnen i alarmtilstand.



Træpilleovnen kan først tændes igen, og sondens automatiske drift kan således først genoprettes, når man har fjernet årsagen til udløsningen af sikkerhedssystemet. For at finde frem til den fejl, der er opstået, skal man se i denne vejledning, hvor det forklares, hvordan man alt efter den af træpilleovnen viste alarmbesked skal handle.

SIGNALERING AF ALARMER

Hvis der opstår funktionsfejl, går træpilleovnen ind i slukningsfase pga alarm og giver brugeren besked om den opståede fejltype via en 3-cifret kode, der vises på nødkontrolpanelet på bagsiden.

Alarmen angives fast af den 3-cifrede kode, af en rød blinkende lysdiode, der tænder på nødkontrolpanelet, og i de første 10 minutter af en biplyd. Der henvises til de 2 nedenstående afsnit for at ophæve alarmtilstanden og genoprette træpilleovnens normale driftstilstand. Nedenstående tabel beskriver de alarmer ovnen kan signalere, de tilhørende koder, som vises på nødkontrolpanelet, og nyttige råd til at løse problemet.

TEKST PÅ DISPLAYET	PROBLEMTYPE	LØSNING
A01	Flammen bliver ikke tændt	Kontroller træpilleniveauet i træpillemagasinet. Kontroller at fyrfadet er placeret korrekt på sin plads og at der ikke er uforbrændte træpiller eller skorper i eller ved fyrfadet. Kontroller at tændrøret varmer op. Tøm og rens fyrfadet nøje inden der tændes op igen.
A02	Unormal slukning af ilden	Kontroller træpilleniveauet i træpillemagasinet. Kontroller at fyrfadet sidder korrekt i dets leje og ikke har tydelige uforbrændte aflejringer.
A03	Træpillemagasinets temperatur overstiger den fastsatte sikkerhedstærskel. Overophedning af strukturen på grund af reduceret varmeafgivelse.	Strukturen er for varm, fordi produktet har været i drift i for mange timer ved maksimal effekt, eller fordi udluftningen er utilstrækkelig. Når træpilleovnen er tilstrækkeligt afkølet, trykkes på knap B på kontrolpanelet eller på OFF på fjernbetjeningen for at nulstille alarmen A03. Når alarmen er nulstillet, kan man tænde ovnen som normalt.
A04	Røggassernes temperatur overstiger bestemte forudindstillede sikkerhedsgrænser.	Træpilleovnen slukker automatisk. Lad træpilleovnen køle af i nogle minutter og tænd den herefter igen. Kontroller* Tømning af askeskuffen afhænger af flere faktorer (pellet type, komfur strøm, brug af ovnen, type installation) din erfaring vil foreslå den nøjagtige tømningstid. røgudslippet og se om de piller, der anvendes, er de samme, som er beskrevet i denne manuales kapitel 2.
405	Tilstopning trækkanal – vind – åben luge.	Kontroller røgrøret og om lugen er lukket.
	Røgaftrækket er ikke i stand til at sikre den primære luft, der er nødvendig for korrekt forbrænding.	Trækvanskeligheder eller tilstopning af fyrfadet. Kontroller om fyrfadet er tilstoppet af aflejringer og rens det eventuelt. Kontroller og rens eventuelt røgrøret og luftindtaget
A08	Unormal drift røggasventilator	Kontroller om røggasventilatorrummet er beskidt for at checke, om det er snavs, der blokerer den. Hvis dette ikke er nok, er røggasventilatoren i stykker. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få den udskiftet.
A09	Røggassonden er i stykker og måler ikke røggassernes temperatur korrekt.	Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få udskiftet delen

A11	Fejl i træpilletilførslen	Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få udskiftet delen	
A13	Overtemperatur i elektronisk styreenhed.	Strukturen er for varm, fordi produktet har været i drift i for mange timer ved maksimal effekt, eller fordi udluftningen er utilstrækkelig. Når træpilleovnen er tilstrækkeligt afkølet, trykkes på knap B på kontrolpanelet eller på OFF på fjernbetjeningen for at nulstille alarmen A13. Når alarmen er nulstillet, kan man tænde ovnen som normalt.	
A14	Luftstrømssensor i stykker	Denne alarm blokerer ikke pilleovnen, der vises blot en advarsel. Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få udskiftet delen	
Δ21	Ovnlugen er åben	Luk lugen	
INDGREB FRA SIKKERHEDSANORDNINGER	Lugen til påfyldning af brændstof er åben	Luk lugen. Sænk brændstofniveauet i tanken	
	Trykafbryder luft	Trækvanskeligheder eller tilstopning af fyrfadet. Kontroller, om fyrfadet er tilstoppet af belægninger og rens om nødvendigt. Kontroller og rens eventuelt røgrøret og luftindtaget.	
A22	Fejl rumsensor	Ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få udskiftet delen	
POP UP	WiFi-sonde frakoblet	Kontroller tilstedeværelsen af opladte batterier i enheden Udskift batterierne og gentag proceduren med tilslutning af enheden	
POP UP	Alarmer	Via app'en er det muligt at modtage en meddelelse for de alarmer der ikke kan nulstilles fra app'en men kun fra kontrolpanelet på ovnen, såsom A01, A02, A03, A05, A21. Efter at have nulstillet alarmen på kontrolpanelet, nulstilles meddelelsen fra app'en.	
SER	Meddelelse ordinær vedligeholdelse	Når denne blinkende tekst vises, når pilleovnen tændes, vil det sige, at det forudbestemte antal driftstimer til næste vedligeholdelse er udløbet, og man skal sørge for ny vedligeholdelse ved at kontakte en af MCZ's kvalificerede teknikere.	

Sådan ophæves alarmtilstanden

Hvis der opstår en alarm, skal man for at genoprette træpilleovnens normale drift følge nedenstående procedure:

- Annuller alarmerne A01, A02, A03, A05, A21 fra kontrolpanelet på ovnen.
- Annuller de andre alarmer fra app'en.

Mekanisk blokering af træpilleovnen

Årsagerne til, at ovnen kan være blokeret, kan være følgende:

- Overophedning af strukturen ("A03").
- Overophedning af røggasserne ("A04").
- Der er opstået et ukontrolleret luftindtag i forbrændingskammeret eller en hindring i trækkanalen under ovnens drift ("A05").

Blokeringen vises på displayet og ledsages af en biplyd. I denne situation aktiveres slukkefasen automatisk. Når denne procedure er startet, vil ethvert forsøg på at genoprette systemet være nytteløst. Årsagen til blokeringen signaleres på displayet.

GØR FØLGENDE:

Hvis meddelelsen "**A03**" vises, er strukturen alt for varm, fordi produktet har været i drift i for mange timer ved maksimal effekt, eller fordi det er dårligt ventileret.

Når træpilleovnen er tilstrækkeligt afkølet, trykkes på knap B på kontrolpanelet for at annullere alarmen AO3. Når alarmen er nulstillet, kan man tænde ovnen som normalt.

Hvis der vises "**A04**": Træpilleovnen slukker automatisk. Lad træpilleovnen køle af i nogle minutter og tænd den herefter igen. Kontroller røgudslippet og se om de piller, der anvendes, er de samme, som er beskrevet i denne manuales kapitel 2.

Hvis der vises "**AO5**": det skyldes, at lugen har været åben for længe eller en mærkbar luftinfiltration (f.eks. hvis inspektionslugen på røggasventilatoren mangler). Hvis det ikke skyldes disse faktorer, kontroller og rens evt. røgrøret. (det anbefales at lade en specialiseret MCZ tekniker gøre dette).

Kun efter permanent at have fjernet årsagen til at pilleovnen blokerede, kan man tænde den igen.

TILSLUTNING AF DEN EKSTERNE TERMOSTAT

For at tilslutte den eksterne termostat skal rumsonden frakobles fra terminalen i position 4 på det elektroniske kort.

I tilfælde af hyppige tilfælde med alarmen A21 som vi minder om er:

Δ21	Ovnlugen er åben	Luk lugen
INDGREB FRA	Lugen til påfyldning af brændstof er åben	Luk lugen. Sænk brændstofniveauet i tanken
	Trykafbryder luft	Trækvanskeligheder eller tilstopning af fyrfadet. Kontroller, om fyrfadet er tilstoppet af belægninger og rens om nødvendigt. Kontroller og rens eventuelt røgrøret og luftindtaget.

er det nødvendigt at kontrollere visse forhold for at kende problemet og eventuelt udføre visse justeringer og/eller rettelser på beskyttelsesenheder for at ovnen kan virke korrekt.

Vi minder dog om, at enhver ændring der udføres på sikkerhedsanordningerne for funktionaliteten, kun skal udføres hvis OVNEN ER INSTALLERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVE OG REGLER, OG HVIS OVNEN ER UDSAT FOR KORREKT VEDLIGEHOLDELSE FRA AUTORISERET OG SPECIALISERET PERSONALE. Ændringer der udføres letsindigt for også at sikre funktionen af ovne, der ikke er installeret og i drift under korrekte forhold, kan medføre alvorlige skader på ting og personer.

Advarsel!

Justeringerne må kun udføres af kvalificeret og autoriseret personale, på dennes ansvar og efter at ovnens korrekte installation er blevet bekræftet. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader på ting eller personer, når der ændres på sikkerhedsanordningerne.

Ethvert ansvar for utilsigtet anvendelse af produktet påhviler kunden alene og ophæver fabrikantens civile eller strafferetlige ansvar.

Ovne udstyret med trykafbryder på tanken med prøvepunkt i bunden, til højre for reduktionsgearet. Dette system beskytter hele systemet og garanterer at ovnen er hermetisk tæt i hele dens levetid.

Det er vigtigt at huske, at trykafbryderen, ved ethvert betydningsfuldt trykfald, kan aktiveres og, at det kan skyldes:

- Tilstopning af skorstenen.
- Tilstedeværelsen af et fremmedlegeme i skorstenen (fugle, reder, tilstoppede riste osv.).
- Vind der kommer ind i røgkanalen, fordi den ikke er beskyttet, eller fordi der er blevet udført en installation uden skorsten, eller på mur.
- Nedstigning af kold luft fra skorstenen.
- skadet trykafbryder.
- Blokering af membranen i trykafbryderen, fordi der er trængt støv fra træpillerne ind i enheden.
- Dækslet på tanken har været åben eller delvist åben i mere end 60 sekunder (60 sekunder er den tid der er afsat til at fylde træpiller på tanken).
- Der sidder træpiller fast mellem dækslet på tanken og tanken, hvilket forhindrer pakningen i at holde tæt.
- Pakningen på tankdækslet er ødelat/slidt.
- Pakning mellem snegl og fyr er beskadiget eller forkert placeret.
- Lågen til forbrændingskammeret er åben eller pakning slidt.
- Vekslerne til røge på siderne er tilstoppede.
- Inspektionshætter med dårligt monterede pakninger, efter et indgreb med vedligeholdelse.
- Sneglen er tilstoppet med træpiller, også i den øverste del.
- Installationen overholder de gældende lovkrav og at skorstenen/tilslutningen til skorstenen ikke har åbenlyse forhindringer, der kan standse røgens udgang, såsom: lange vandrette sektioner (over 3 meter), uisolerede røgkanaler, røgudtag direkte på "mur" uden nogen form for afslutningsstykke (installation der kun er reglementeret og tilladt i Frankrig [ZONE 3])
- Ventilationssystemer eller systemer for indvendigt recirkulation (f.eks systemer med kontrolleret mekanisk ventilation), der skaber indvendige tilstande med undertryk, der er højere end dem loven tillader (ikke mere end 4 Pa)
- Installation uden kanaler til indtag af forbrændingsluft, er det vigtigt at kontrollere, at der er et effektivt luftindtag, alene dedikeret til ovnen, der følger de specifikationer, der er nævnt i kapitel 2 i denne vejledning.

Det elektroniske kort er desuden blevet udstyret med en automatisk timer og kontaktorer hvilket øger omdrejningerne for røgudsuget (RPM) for at genoprette den indre undertryk i tanken, og hermed også trykafbryderen, i de tilfælde, hvor låget åbnes for påfyldning eller i tilfælde med lejlighedsvist øjeblikkeligt trykfald, såsom ved stærke vindstød udenfor. Hvis trykfaldet fortsætter i mere end 60 sekunder,

afhængig af modellen, går enheden i alarmtilstand (A05 eller A18)

Vi minder om, at det anbefalede træk for korrekt drift af modellerne er 10 Pa ved maksimal kapacitet og 5 Pa ved minimum kapacitet (som foreskrevet i de tekniske ark vedrørende anvendelse og vedligeholdelse), og at det kan være nødvendigt, under forringede trækforhold (på grund af placeringen af skorstenen, eller i områder underlagt særligt ugunstige vejrforhold såsom kraftige vinde, sne, nordlig eksponering, osv ..) at udføre dedikerede justeringer for altid og alligevel, at sikre de nødvendige indvendige trykværdier i tanken.

For at kompensere for et manglende indvendigt tryk er det ok at justere hastigheden (RPM) på røgudsuget, så minimumsværdierne i tabellen garanteres.

hvis der registreres trykværdier under dem der er listet i tabellerne, kan det også skyldes dårlig tilslutning af pakninger eller af simpelt slid på produktet.

OPERATIONELLE ANVISNINGER FOR KONTROL AF TRYK OG EVENTUEL JUSTERING AF RPM

Tilslut en trykmåler til trykstikket placeret på tanken:

- På modeller med trykstik i tanken, findes tilslutningspunktet og trykmåleren tilsluttes.
- På modeller uden dedikeret trykstik, frakobles slangen fra trykmåleren på tanken og der tilføjes et "T"-stykke på røret, og kredsløbet afbrydes ved at tilslutte trykmåleren, hvorefter slangen tilsluttes til trykstikket på tanken.

Eventuelle justeringer af forbrændingen og hermed også af undertrykket i tanken, kan foretages på to måder:

A) Udfør ændringer i RPM under MENUEN FOR INDSTILLINGER på røgudsuget

- De mulige værdier går fra -3 til +3 der i procenter svarer til:
- RPM: -10% +10% på produkterne Active System
- RPM: -30% +50% på produkterne IKKE Active System
- Den procentvise variation er proportional med alle effektværdierne (1 til 5). Den procentvise variation virker ikke på mellemfaser for funktionen, så som TÆNDING, FIRE ON eller SLUKNING
- Ved en forøgelse af RPM forøges udsuget og hermed også det indvendige tryk, der kompenserer for årsagerne der forårsager alarmen.

B) Manuel justering af RPM på reduktionsgearet under MENUEN TEKNISKE PARAMETRE

- Trykmåleren er kalibreret med 10/20 Pa, hvilket betyder, at den til- og frakobles under 10 Pa indvendigt undertryk i tanken, og for genoprettelse, har den behov for mere end 20 Pa indvendigt undertryk i tanken
- Værdien for undertrykket ved minimal effekt skal altid være mere end 10 Pa, også med en vis margin, der kan forsvinde med tiden, på grund af slid på pakninger eller andet (mindst 12/13 Pa)
- Værdien for undertrykket ved maksimal effekt skal altid være mere end 20 Pa, så trykmåleren bliver genoprettet, når den automatiske genoprettelsesfunktion for trykmåleren aktiveres. Proceduren med genoprettelse af trykmåleren (som for eksempel efter at dækslet har været åbnet for påfyldning af træpiller), forudsætter at elektronikken, i et øjeblik bringer RPM for røgudsuget til grænsen for EFEKTEN 5 (P5). I P5 skal værdien indvendigt i tanken derfor altid være > 20 Pa (det anbefales 22/23 Pa som sikkerhedsmargin).
- N.B. = Menuerne TEKNISKE PARAMETRE er beskyttet med adgangskode, så utilsigtet adgang fra brugeren undgås



Advarse!! Fabriksindstillingen af produktet er udviklet for at opnå de certificerede tekniske data. Ved afvigende data (som for træpillerne), er det muligt at ændre i parametrene, som beskrevet ovenfor. Justeringerne må kun udføres af kvalificeret og autoriseret personale, på dennes ansvar og efter at ovnens korrekte installation er blevet bekræftet.

Effekt	P1	P2	P3	P4	P5	VÆRDIER
C 1.001	13,7/14,2 Pa	15,1/15,6 Pa	17,1/17,5 Pa	19,1/19,5 Pa	22,0/22,2 Pa	Træk
O KVV	95°C	110°C	125°C	141°C	165°C	Røggastemperatur
0.1444	13,8/14,3 Pa	15,6/16,1 Pa	17,8/18,0 Pa	21,7/22,2 Pa	26,1/26,6 Pa	Træk
8 KVV	104°C	119°C	145°C	148°C	184°C	Røggastemperatur
10 KW	15,9/16,3 Pa	20,4/20,9 Pa	25,8/26,3 Pa	31,8/32,3 Pa	36,5/37,0 Pa	Træk
TU KVV	108°C	°C	150°C	°C	230°C	Røggastemperatur
12 1/1/	16,5/17,3 Pa	20,4/20,9 Pa	25,8/26,3 Pa	31,8/32,3 Pa	36,5/37,1 Pa	Træk
12 KVV	118°C	127°C	155℃	172°C	195°C	Røggastemperatur
14 kW	17,6/18,0 Pa	19,8/20,4 Pa	23,1/23,7 Pa	28,9/29,6 Pa	37,8/38,2 Pa	Træk
	118°C	131°C	161°C	187°C	210°C	Røggastemperatur

UNDERTRYK INDVENDIGT I TANKEN MED FABRIKSPARAMETRE OG TRÆK PÅ 5 Pa (MINIMUMSINDSTILLING)

BEMÆRK De angivne depressionsværdier kan variere med \pm 1Pa afhængigt af røgtemperaturen. På samme måde kan røgtemperaturerne variere med \pm 10°C afhængigt af brændstoffets kvalitet eller afhængigt af hvor rent produktet er.

Udfør ændringer i omdrejningerne på røgventilatoren

For at forbedre forbrændingen yderligere under kritiske forhold er det muligt at justere på parametrene for luftindtaget af forbrændingsluft og ændre i minimumsprocenten for luftindtaget. Disse variationer kan udføres med en forøgelse hvis der er vanskeligheder forbundet med evakueringen af røgen og/eller indsug af forbrændingsluft, eller med en sænkning hvis skorstenen har for kraftigt et sug. Se angivelser for ændring af LUFTFORMEL.

DE MULIGE VÆRDIER ER -2 -10% -1 -5% 0 0% (standardværdi) +1 + 5% +2 +10%

32-ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUG



KUN KORREKT INSTALLATION OG KORREKT VEDLIGEHOLD OG RENGØRING AF ENHEDEN, KAN SIKRE KORREKT FUNKTIONALITET OG SIKKER BRUG AF PRODUKTET.

Vi ønsker at meddele, at vi er opmærksomme på tilfælde af dårligt fungerende produkter til opvarmning med træpiller, primært på grund af forkert installation, mangelfuld vedligeholdelse og forkert brug.

Vi ønsker at forsikre vores kunder om, at alle vores produkter er yderst sikre og certificerede i henhold til de europæiske standarder. Systemet til optænding er blevet testet med stor opmærksomhed på effektiviteten af optændingen og for at undgå problemer, også under de værste brugsforhold. Under alle omstændigheder, som med alle produkter til forbrænding af træpiller, skal vores apparater installeres korrekt og der skal udføres regelmæssig rengøring og vedligehold, for at garantere en sikker drift. Vores studier angiver at fejlene især skyldes en kombination af enkelte eller flere af følgende faktorer:

- Hullerne i fyrfadet er tilstoppede eller ødelagte som følge af ringe vedligehold, et forhold der kan medføre forsinket optænding og
 generere en unormal mængde uforbrændt gas.
- Forbrændingsluften er ikke tilstrækkelig som følge af et luftindtag der er for lille eller er stoppet til.
- Anvendelsen af røgkanaler der ikke svarer til kravene i standarderne vedrørende installationen, hvilket medfører at udsuget ikke kan præstere det korrekte træk.
- Skorsten der er delvist tilstoppet som følge af ringe vedligehold, hvilket medfører at udsuget ikke kan præstere det korrekte træk.
- Skorstenskappe der ikke svarer til angivelserne i vejledningen, hvilket medfører at de forskellige fænomener med modsat træk ikke undgås.
- Denne faktor er afgørende når produktet installeres i områder med stærk eller megen vind, som ved kysterne.
- En kombination af en eller flere af disse faktorer kan medføre væsentlige fejl i driften.

For at forhindre dette er det afgørende at sikre, at installationen af produktet foretages i overensstemmelse med de gældende regler. Derudover er det afgørende at følge følgende simple regler:

- Efter at have taget fyrfadet ud til rengøring, skal det altid placeres igen korrekt før produktet igen tages i brug, og resterende snavs der muligvis er til stede i området omkring fyrfadet skal fjernes helt.
- Træpillerne må aldrig påfyldes manuelt i fyrfadet, hverken før eller under drift.
- Ophobning af uforbrændte træpiller, som følge af en mislykket optænding, skal de fjernes før man prøver at tænde igen. Kontroller
 også at fyrfadet er korrekt placeret på sin plads samt at der er det korrekte flow af luft til forbrænding og røgudtag.
- hvis produktet gentagne gange mislykkes ved optænding, anbefaler vi straks at stoppe at med at bruge produktet og kontakte en kvalificeret tekniker til at kontrollere funktionaliteten af produktet.

Respekten for disse gode råd og anvisninger er rigeligt for at opnå en regelmæssig drift og undgå nogen form for problemer med produktet.

Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, og der ved optænding registreres en overbelastning af træpiller i fyrfadet og en deraf følgende unormal mængde røg i forbrændingskammeret, overhold da omhyggeligt følgende retningslinjer:

- Tag under ingen omstændigheder ovnen fra den elektriske spænding: dette vil standse den elektriske ventilator til røgudsuget med
 et deraf følgende røgudslip i rummet.
- Åben vinduerne på forhånd, for at kunne udlufte rummet hvor ovnen er installeret, for eventuelle røguslip til rummet (ovnen kan muligvis ikke fungere korrekt)
- Åben ikke lugen til forbrændingskammeret: dette vil medføre en forringelse i den korrekte funktion for røgudtaget til skorstenen.
- Sluk blot for ovnen ved hjælp af tasten til tænding og slukning der findes på kontrolpanelet (ikke på tasten bag på til elforsyningen!) og gå væk fra produktet mens du venter på at røgen er kommet fuldstændig bort.
- Før ethvert forsøg på at tænde igen, skal fyrfadet renses grundigt og dens lufthuller renses for aflejringer og eventuelle uforbrændte træpiller; Placer fyrfadet på dets plads og fjern eventuelle rester fra området omkring fyrfad. Hvis produktet gentagne gange ikke tænder, anbefaler vi straks at stoppe at med at bruge produktet og kontakte en kvalificeret tekniker til at kontrollere funktionaliteten af produktet og skorstenen.



EKSEMPEL PÅ RENT FYRFAD



EKSEMPEL PÅ SNAVSET FYRFAD

Kun med korrekt vedligehold og rengøring af produktet kan sikkerheden og funktionen af ovnen garanteres.



ADVARSEL!

Ovnen skal være fuldstændigt kold og frakoblet elforsyningen, når der foretages enhver form for rengøring. Forbindelsen til 230V strømforsyning skal afbrydes inden der udføres nogen form for vedligehold.

Produktet kræver næsten ingen vedligeholdelse, såfremt der anvendes godkendte træpiller af god kvalitet.

DAGLIG ELLER UGENTLIG RENGØRING (UDFØRES AF BRUGEREN) Rengøring af fyrfadet

Husk hver gang, inden der tændes op, at tømme og rense fyrfadet "**T**" for aske og eventuelle aflejringer, som kan stoppe lufthullerne. Pas på varm aske.Husk hver gang, inden der tændes op, at tømme og rense fyrfadet "T" for aske og eventuelle aflejringer, som kan stoppe lufthullerne. Pas på varm aske. I tilfælde af at ovnen ikke tænder, eller brændstofdepotet er tomt, kan der samle sig uforbrændte træpiller i fyrfadet. Tøm altid fyrfadet for træpiller, inden træpilleovnen tændes. **Hvis asken er fuldstændig kold**, kan den fjernes med en støvsuger. I så fald skal der anvendes en støvsuger, der er egnet til små partikler.





HUSK, AT KUN ET RENT OG KORREKT PLACERET FYRFAD KAN GARANTERE SIKKER OPTÆNDING OG OPTIMAL FUNKTIONALITET AF TRÆPILLEOVNEN. HVIS OVNEN IKKE VIL TÆNDE ELLER EFTER ENHVER ANDEN BLOKERING AF PRODUKTET, ER DET NØDVENDIGT AT TØMME FYRFADET INDEN DER IGEN TÆNDES OP.

For at rense fyrfadet ordentligt, skal man tage det helt ud af dets leje og rense alle hullerne og risten på bunden af det omhyggeligt. Hvis der anvendes træpiller af god kvalitet, behøver man normalt blot bruge en pensel til at bringe delene tilbage til den optimale driftstilstand.

Rengøring af askeopsamlingsrum

For rengøring af askeopsamlingsrummet er det nødvendigt at løfte risten "**g**", ved at løfte den indtil den hviler på bagvæggen i forbrændingskammeret. Rens askeopsamlingsrummet for eventuelle rester af aske inden risten "**g**"sænkes igen. Derudover er ovnen udstyret med en rummelig askeskuffe "**Z**". For at tømme den er det nødvendigt at åbne pyntelugen og sænke lugen "V" ved at dreje på håndtaget. Hvor tit rengøringen bør foretages, afhænger af brugerens erfaring og træpillernes kvalitet. **Den bør dog foretages mindst hver 2.-3. dag.**





Efter at have taget askeskuffen "Z" ud og tømt den, rengøres den nedre del af askerummet (se pilen til siden).

Advarsel! Når trinnene med rengøring er gennemført, er det vigtigt at huske at placere askeskuffen "Z" på sin plads igen og sætte fyrfadet "T" i igen og sænke gitteret "g". Lukke alle lugerne ("V", "B", "G", "F"),

Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

RENGØRING AF RUDEN

Det anbefales at anvende en tør pensel til rengøring af den glaskeramiske rude eller, hvis den er meget snavset, det særlige rengøringsmiddel i sprayform. Sprøjt lidt på og tør derefter med en klud.



ADVARSEL!

Undlad at bruge slibende midler og sprøjt ikke rengøringsmidlet til ruden på lakerede dele og på branddørens pakninger (af keramikfiber).

RENGØRING AF LUFTFILTER

Når træpilleovnen installeres, skal der (for de modeller hvor dette er relevant) indsættes et luftfilter i trådnet bag på den for at forhindre, at der trænger snavs ind i motorhuset og den indvendige sensor.

Det anbefales, at kontrollere at filteret er rent hver 15.-20. dag. Fjern eventuelle fnug eller materialer, der har deponeret sig på det. Kontrollen og den eventuelle rensning skal foretages hyppigere, hvis der er husdyr i boligen.

Det er nok bare at tage filteret ud, når det skal renses. Anvend en pensel, en fugtig klud eller trykluft til at rense det. For at sætte det tilbage igen, er det nok bare at trykke (fjederanordning)



Filteret er udført i metalnet og det forekommer blødt og bevægeligt. Vær derfor opmærksom på ikke at beskadige og mase filteret under rengøringen. Hvis det går i stykker, skal det udskiftes. ADVARSEL!

Træpilleovnen må aldrig bruges uden luftfilteret. MCZ er ikke ansvarlig for eventuelle skader på indre dele, hvis dette ikke overholdes.



REGELMÆSSIG RENGØRING VED EN SPECIALISERET TEKNIKER **RENGØRING AF VARMEVEKSLEREN OG DET NEDRE RUM**

Halvvejs gennem vintersæsonen, men især ved slutningen, er det nødvendigt at rengøre rummet, hvor røggasserne passerer. Denne rengøring skal foretages for at lette den generelle fjernelse af alle forbrændingsrester, inden tiden og fugtigheden komprimerer dem, og gør dem vanskelige at fjerne.



VIGTIGT:

Det er obligatorisk at få en autoriseret fagmand til at foretage rengøringen, når sæsonen er slut, så pakningerne oaså kan blive udskiftet.

RENGØRING AF DET NEDERSTE RUM

For at rengøre det nedre rum for aske, er det nødvendigt at åbne pyntelugen " \mathbf{F} ", det nederste panel " \mathbf{B} ", og lugen " \mathbf{V} " ved at dreje på lukkemekanismen. Fjern de fire skruer "y" og fjern pladen "n" og pakningen "o"; anvend støvsugermundingen til at fjerne asken og den sod, der har samlet sig i den nedre varmeveksler (røgudtaget), vist med en pil.

Inden pladen "n" monteres igen, anbefales det at udskifte pakningen "o".



Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

RENGØRING AF VARMEVEKSLER RENGØRING AF DET ØVERSTE RUM

Når ovnen er kold og uden beklædningsdelene, skal den øverste varmeveksler rengøres. Efter at have fjernet panelet "N", (se foregående afsnit), kradses væggene rene (se pilen), ved hjælp af en hård pind eller en flaskerenser, så asken falder ned i det nederste rum.



Fortsæt med at fjerne den øvre varmeplade "H". For at fjerne denne, skal lugen til forbrændingsrummet åbnes og varmepladen "H" foroven løftes opad, mens den vippes mod venstre eller højre, for at tage den ud af dens placering.



Skrab forbrændingsrummets sider ved hjælp af en hård pind eller en flaskerenser (se pilen - til venstre og højre på forbrændingsrummet), således at asken falder ned i det nederste askeopsamlingsrum.



Anvend støvsugermundingen til at fjerne asken og den sod, der har samlet over varmeveksleren, (se pilen).



Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

Også den øverste del under låget (toppen) skal rengøres med støvsugermundingen for at fjerne asken der eventuelt har samlet sig her.



Rengør derefter den nedre varmeveksler grundigt, udskift de eventuelle pakninger og monter alle dele igen.

VIGTIGT:

RENGØRING AF RØGUDLEDNINGEN OG ALMINDELIGE KONTROLLER

Rens røgudledningssystemet, især i nærheden af eventuelle "T"-formede overgangsstykker, bøjningerne og eventuelle vandrette stykker af røgkanalen.

Kontakt en autoriseret skorstensfejer for yderligere oplysninger om den regelmæssige, lovpligtige skorstensfejning. Kontroller om keramikfiberpakningerne på brændeovnens dør er tætsluttende. Bestil om nødvendigt nye pakninger hos forhandleren for at kunne udskifte de brugte, eller ret henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få dette arbejde udført.



Hvor ofte røgudledningssystemet skal renses, afhænger af anvendelsen af brændeovnen, samt hvordan den er installeret.

Det anbefales at rette henvendelse til et autoriseret servicecenter for at få foretaget vedligeholdelse og rengøring ved slutningen af den kolde årstid, for udover disse indgreb vil teknikeren også foretage et alment eftersyn af komponenterne.



For at udføre rengøre, fjernes plade "Q" som beskrevet i denne vejledning (kapitel 7), løsn fløjmøtrikkerne "K", og fjern pladen "N" og pakningen "M". Udfør den indvendige rengøring en gang hver årstid, og inden det hele monteres igen skal pakningerne udskiftes.

KONTROLLER PERIODISK FUNKTIONALITET FOR LUKNING AF LUGEN

Kontroller at lukningen af lugen garanterer det korrekte tæthed (anvend testen med et ark papir) og at blokeringsenheden for den lukkede luge (**X** på figuren) ikke stikker ud fra pladen den er fastgjort til. På visse modeller er det nødvendigt at afmontere beklædningen for at kunne kontrollere om blokeringsenheden stikker unormalt frem.



Teknisk Service - Alle rettigheder forbeholdes - Gengivelse forbudt

NEDLUKNING (ved afslutningen af sæsonen)

AFSLUTNING AF DRIFT (ved sæsonslutningen) Ved slutningen af hver sæson, bør træpillemagasinet tømmes fuldstændigt ved hjælp af en støvsuger med langt rør, før træpilleovnen tages ud af drift.

Det anbefales at fjerne de ubrugte træpiller fra tanken, fordi de kan holde på fugt, frakoble enhver luftkanal til forbrændingsluften, der vil kunne føre fugt ind i forbrændingskammeret, men især at bede teknikeren om at lakere det indvendige af forbrændingskammeret med den særlige silikone-spraymaling (til rådighed hos alle forhandlere eller CAT) for den nødvendige planlagte årlige vedligeholdelse ved slutningen af sæsonen. Lakken vil beskytte de indvendige dele af forbrændingskammeret, og forhindre enhver oxidationsproces.

l den periode hvor træpilleovnen ikke bruges, bør den være frakoblet elnettet. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at fjerne forsyningsledningen på bagsiden, især hvis der er børn til stede.



Hvis kontrolpanelets display ikke tændes, når man trykker på hovedafbryderen på bagsiden af pilleovnen for at tænde træpilleovnen igen, er det måske nødvendigt at udskifte sikringen.

På siden af produktet er der et sikringsrum nær netstikket. Tag stikket ud af stikkontakten, åbn dækslet til sikringsrummet med en skruetrækker og foretag de nødvendige udskiftninger (3,15 A langsom) - bør udføres af en godkendt og kvalificeret tekniker.

EFTERSYN AF DE INDVENDIGE KOMPONENTER ADVARSEL!



Eftersynet af de indvendige elektriske og mekaniske komponenter må udelukkende foretages af fagkyndigt personale, der har tilstrækkelig teknisk viden om forbrænding og el.

Det anbefales derfor at få foretaget denne årlige, regelmæssige vedligeholdelse (ved for eksempel at underskrive en årlig serviceaftale), som omfatter eftersyn og afprøvning af de interne komponenter. Nedenfor anføres de eftersyn og/eller vedligeholdelsesindgreb, der er afgørende for, at træpilleovnen fungerer korrekt.

	DELE/TIDSINTERVAL	1 DAG	2-3 DAGE	7 DAGE	15-20 DAGE	1 ÅR
BRUGEREN	Fyrfad	•				
	Askeopsamlingsrum		•			
	Askeskuffe*			•		
RES AF	Glas		٠			
UDFØI	Luftfilter				•	
RES AF SPECIALISERET KER	Øverste varmeveksler					•
	Nedre varmeveksler					•
	Røgkanal					•
	Pakninger					•
	Batteri fjernbetjening					•
UDFØ	Funktionalitet for lukning af lugen					•

* Tømningen af askeskuffen afhænger af flere faktorer (typen af træpiller, ovnens effekt, brugen af ovnen, type installation osv...) den personlige erfaring vil hurtigt gøre det klart hvor tit skuffen skal tømmes.

34-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER



ADVARSEL!

Alle reparationer skal udføres af en specialuddannet tekniker og skal foretages, når træpilleovnen er slukket, og stikket er trukket ud.

FEJL	MULIGE ÅRSAGER	UDBEDRINGER
Træpillerne føres ikke ind i forbrændingskammeret.	Træpillemagasinet er tomt.	Fyld træpiller i magasinet.
ion si a mang sa mini ci ca	Sneglen er blokeret af savsmuld.	Tøm magasinet eller frigør manuelt sneglen fra savsmuldet.
	Motor med reduktionsgear i stykker	Udskift motor med reduktionsgear.
	Defekt printkort.	Udskift printkortet.
llden går ud, eller produktet slukker af sig selv.	Træpillemagasinet er tomt.	Fyld træpiller i magasinet.
	Træpillerne tilføres ikke.	Se ovennævnte fejl.
	Sikkerhedssensoren for træpilletemperaturen er udløst	Lad produktet køle helt af, nulstil termostaten indtil blokeringen slukkes, og tænd for produktet igen. Skulle problemet vare ved, kontaktes servicecenteret.
	Timer aktiveret.	Kontroller, om timerindstillingen er aktiveret.
	Lågen er ikke fuldstændigt lukket eller pakningerne er slidte.	Luk lugen eller udskift pakningerne med andre originale pakninger.
	Træpillerne er uegnede.	Skift til en træpilletype, der anbefales af fabrikanten.
	Ringe træpilletilførsel.	Kontroller træpilletilførslen ved at følge anvisningerne i vejledningen.
	Forbrændingskammeret er snavset.	Rens forbrændingskammeret ifølge anvisningerne i vejledningen.
	Udledning tilstoppet.	Rens røgrøret
	Røgudsugningsmotor i stykker.	Kontroller motoren og udskift den eventuelt

34-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER

FEJL	MULIGE ÅRSAGER	UDBEDRINGER
Produktet fungerer i et par minutter, hvorefter det slukker	Ufuldendt tændingsfase.	Gentag tændingsfasen.
	Midlertidigt strømsvigt.	Tænd igen.
	Røgrøret tilstoppet.	Rens røgrøret.
	Temperatursonderne defekte eller i stykker.	Kontroller og udskift sonderne
Træpillerne ophobes i fyrfadet, lugens rude snavses til, og flammen er svag.	Utilstrækkelig forbrændingsluft	Det skal sikres, at der er et luftindtag i rummet, og at det er åbent. Rens fyrfadet, og kontroller, om samtlige huller er åbne. Foretag en hovedrengøring af forbrændingskammeret og røgrøret. Kontroller lugens pakningers forfatning.
	Træpillerne er fugtige eller uegnede.	Skift træpilletype.
	Røgudsugningsmotor i stykker.	Kontroller motoren og udskift den eventuelt
Røgudsugningsmotoren fungerer ikke	Apparatet får ikke strøm.	Check netspændingen og sikringen.
	Motoren er i stykker.	Kontroller om motoren og kondensatoren fungerer og udskift dem eventuelt
	Printkortet er defekt.	Udskift printkortet.
	Styrepanelet er i stykker.	Udskift styrepanelet.
Lufttilførselsventilatoren går aldrig i stå.	Varmesonde defekt eller i stykker.	Kontroller om sonden fungerer og udskift den om nødvendigt.
	Ventilator i stykker.	Vent nogle minutter og kontroller om motoren virker og udskift den eventuelt.
	Produktet har endnu ikke nået slukketemperaturen.	Vent.

34-FEJL/ÅRSAGER/LØSNINGER

FEJL	MULIGE ÅRSAGER	UDBEDRINGER
Luftblæseren tænder ikke.	Produktet har ikke nået temperaturen.	Vent.
Fjernbetjeningen virker ikke.	Fjernbetjeningens batteri er afladet.	Skift batteri.
	Fjernbetjening i stykker.	Udskift fjernbetjening.
Når brændeovnen står på automatisk funktionsmåde, fungerer den altid på fuld styrke	Rumtermostaten på maks.	Indstil fjernbetjeningens temperatur på ny.
Turu Svyrke.	Temperaturmålesonden i stykker.	Kontroller panelet og udskift det eventuelt.
	Kontrolpanelet defekt eller i stykker.	Kontroller styrepanelet og udskift det om nødvendigt.
Produktet tænder ikke.	Strømsvigt.	Kontroller, at det elektriske stik er sat i kontakten, og at hovedafbryderen er står på "I/ON".å
	Sikring udløst på grund af en fejl.	Udskift sikringen med en med samme egenskaber (5x20 mm F 3.15A).
	Kontroller fyrfadet.	Rens fyrfadet for eventuelle aflejringer eller rester af uforbrændte træpiller.
	Kontroller fyrfadets placering.	Anbring fyrfadet i dets leje igen.
	Kontroller at tændrøret varmer.	Kontroller panelet og udskift det eventuelt.
	Røgudlednings- eller røgrør tilstoppet.	Rens røgudlednings- og/eller røgrøret.
	Tændrør i stykker.	Skift tændrøret.

35-ELEKTRONISK PRINTKORT





STRØMFØRENDE EL-KABLER

FRAKOBL 230V ELFOR-SYNINGSKABLET INDEN DER FORETAGES NOGEN FORM FOR HANDLING PÅ PRINTKORTENE

SIGNATURFORKLARING LEDNINGSFØRING COMFORT AIR OVNE MED TO VENTILATORER

1. ENCODER RØGGASVENTILATOR	8. SNEGL
ENCODER MOTOR MED REDUKTIONSGEAR	9. LUFTVENTILATOR 1
TRYKTRANSDUCER	10. LUFTVENTILATOR 2 (HVIS DEN FINDES)
2. OPDATERING SOFTWARE (USB)	11. LUFTVENTILATOR 3 (HVIS DEN FINDES)
3. NØDKONTROLPANEL	12. TERMISK BESKYTTELSE MAGASIN
4. RUMSONDE/EKSTERN TERMOSTAT	13. PRESSOSTAT
5. RØGGASTEMPERATUR SENSOR	
6. TÆNDRØR	
7. RØGGASVENTILATOR	

BEMÆRK De enkelte komponenters el-kabler har formonterede konnektorer med forskellige størrelser.



MCZ GROUP S.p.A. Via La Croce nr. 8 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) — ITALIEN Telefon: 0434/599599 Fax: 0434/599598 Internet: www.mcz.it e-mail: mcz@mcz.it